



# HIGH COUNTRY™

ENSEMBLE DE TRÉPIED





## TRÉPIED HIGH COUNTRY<sup>MD</sup>

Le High Country<sup>MD</sup> est un trépied de terrain avec une tête à rotule pour une manipulation rapide.



## FONCTIONNEMENT DE BASE

### Ajustement de la tête à rotule

La rotule vous permet de repositionner rapidement la tête dans n'importe quelle direction pour changer votre angle de vue.

- Tournez le levier d'ajustement de la rotule dans le sens antihoraire pour repositionner la rotule.
- Tournez le levier d'ajustement dans le sens horaire pour fixer la rotule en place.



**ATTENTION:** Pour éviter d'endommager vos équipements, prenez quelques secondes pour retirer tout matériel du trépied avant de vous déplacer vers un nouvel emplacement. Les télescopes et autres appareils peuvent être endommagés s'ils sont transportés lorsqu'ils sont fixés au trépied. La plaque à dégagement rapide rend l'installation rapide et facile!

## Utilisation de la plaque à dégagement rapide

La plaque à dégagement rapide vous permet de fixer facilement une lunette de repérage, des jumelles, un appareil photo ou tout autre instrument d'optique au trépied High Country<sup>MD</sup>.



1. Tournez le verrou de tension dans le sens antihoraire pour desserrer la plaque de dégagement rapide.
2. Enfoncez la cheville de déverrouillage rapide et faites glisser la plaque à dégagement rapide hors de la plateforme de la plaque.
3. Vissez le boulon de fixation de la plaque dans l'appareil. Assurez-vous de serrer la vis de fixation située sous la plaque et de retourner la languette pour qu'elle repose à plat contre la plaque à dégagement rapide.
4. Rattachez la plaque à dégagement rapide en poussant la cheville et en faisant glisser la plaque jusqu'à ce qu'elle soit centrée sur la plateforme de la plaque.
5. Fixez la plaque de dégagement rapide en place en serrant le verrou de tension.



**CONSEIL:** Achetez des plaques à dégagement rapide supplémentaires pour vos appareils afin de pouvoir facilement changer d'équipement.

## AJUSTEMENT DES PIEDS

### Colonne centrale

Pour gagner de la hauteur supplémentaire, augmentez ou abaissez la colonne centrale à la hauteur souhaitée. Faites pivoter le collier de la colonne centrale dans le sens antihoraire, ajustez la hauteur et tournez ensuite le collier dans le sens horaire pour fixer l'ajustement.

Note: Stabilisez le trépied par temps venteux en suspendant un contrepoids (non fourni) au crochet amovible sous la colonne centrale.

### Angle

Vous pouvez régler l'angle de chaque pied selon l'une des trois positions préusinées. Poussez la goupille de dégagement et soulevez un des pieds vers le haut. Lorsque vous le rabaissez, la goupille se remet en place. Répétez avec les autres pieds au besoin.

### Longueur

Chaque pied de trépied a quatre sections. Déverrouillez le verrou à bascule pour faire glisser chaque section réglable à la longueur souhaitée, puis appuyez sur le levier à bascule pour verrouiller la section en place.





## **GARANTIE VIP**

**NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE.**

Nous promettons de réparer ou remplacer votre produit. Sans frais.

- ▶ **Garantie à vie**
- ▶ **Illimitée**
- ▶ **Inconditionnelle**

Visitez le [www.VortexCanada.net](http://www.VortexCanada.net) pour plus d'information

[service@Vortexcanada.net](mailto:service@Vortexcanada.net) • 866 343-0054

*Note: La garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit ou qui n'en affectent pas la performance.*

**WWW.VORTEXCANADA.NET**

M-00065-0\_FR

© 2018 Vortex Canada

® Marque déposée et droits d'auteur de Vortex Optics USA