

VENOM[®]

POINT ROUGE





Le Venom® Red Dot allie rapidité et simplicité dans un boîtier compact et puissant. Choisissez votre diamètre de point préféré et atteignez la cible rapidement et avec précision.



POINT ROUGE VENOM



Revêtement antireflet sur la surface de la lentille pour des observations plus lumineuses.



ArmorTek® protège les lentilles externes des égratignures, de l'huile et de la saleté.



Ajustement de la dérive



Joint torique scellé pour une étanchéité assurée.



La construction antichoc résiste aux impacts.



Couvercle de protection

Retirez le couvercle lorsque vous utilisez ou ajustez le point rouge Venom.



Pile

Pour installer ou remplacer la pile, retirez le couvercle en le tournant dans le sens antihoraire. Placez la pile dans la fente circulaire avec les chiffres orientés vers l'extérieur. Remettez le couvercle de la pile en place et serrez-le jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Ne pas trop serrer.

Pile
CR 1632





Mise sous tension

Pour allumer le Venom, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas. Pour éteindre, maintenez la flèche enfoncée vers le bas pendant cinq secondes.



Allumer:

Appuyez sur une des deux flèches.

Éteindre:

Maintenez la flèche "bas" enfoncée pendant 5 secondes.

Ajustement de la luminosité

Le point rouge Venom a deux modes de luminosité, Auto et Manuel. Le mode automatique augmentera ou diminuera la luminosité en fonction des conditions d'éclairage ambiant. En mode auto, l'appareil s'éteindra au bout de 14 heures pour économiser la pile. Le mode manuel est contrôlé par les boutons haut / bas et ne s'éteint pas automatiquement.

- Pour activer le mode Auto, maintenez la flèche "haut" enfoncée jusqu'à ce que le point clignote trois fois.
- Pour passer en mode manuel, maintenez la flèche "haut" enfoncée jusqu'à ce que le point clignote deux fois.

Ajustement de dérive d'élévation

Le Venom est doté de cadrans pour ajuster l'élévation et la dérive avec des clics d'un MOA.



Un clic procure un ajustement de 1 MOA.
1 MOA = 1,05 pouce @100 verges.

Pour régler les paramètres d'élévation et de dérive, tournez les cadrans vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, tel qu'indiqué par les flèches.



MONTAGE DU VENOM

Sur le rail fourni à l'achat

Le point rouge Venom est expédié avec une monture sur rail bas qui se fixe à une arme munie d'un rail de base à fente .

Note: Si votre arme n'est pas déjà équipée d'un rail de base à fentes, ce type de base peut être acheté auprès de nombreux revendeurs d'armes à feu.



1. Fixez le support de rail bas au Venom à l'aide des vis fournies.
2. Fixez le Venom au rail de base en vous assurant que le tenon de recul est fermement inséré dans la rainure de la base.
3. Vérifiez que la pince est complètement abaissée et accrochée à l'extérieur de la base.
4. Poussez le Venom vers le bas et vers le museau puis serrez fermement la pince de la base à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis plat.

Options de montage

En plus du support de rail bas fourni, un support optionnel place le point rouge Venom à la hauteur appropriée pour les fusils AR-15.



Voyez www.vortexoptics.com pour plus d'options de montage (en anglais).



MISE AU POINT

Après le montage, un ajustement initial du Venom sur 25 verges est recommandé. L'ajustement final doit être fait à votre distance préférée (généralement 25 à 50 verges).

En vous référant au centre d'un groupe de trois tirs à 25 verges, effectuez les ajustements nécessaires en dérive et en l'élévation. En utilisant les flèches comme référence, tournez les cadrans dans la direction où vous souhaitez déplacer le groupe. À 25 verges, chaque clic donnera environ $\frac{1}{4}$ de pouce d'ajustement.

Tirez un nouveau groupe de trois balles à la distance de tir souhaitée (25-50 verges).

Répétez la procédure à 50 verges. À cette distance chaque clic donnera environ $\frac{1}{2}$ pouce d'ajustement.

Effectuez un dernier groupe de trois tirs pour valider la qualité de votre ajustement. Répétez aussi souvent que nécessaire.

ENTRETIEN

Nettoyage

Votre point rouge Venom nécessitera très peu d'entretien de routine autre que le nettoyage périodique des lentilles extérieures. Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer l'extérieur en l'essuyant avec un chiffon doux et sec.

Lorsque vous nettoyez les lentilles, veillez à utiliser des produits spécialement conçus pour les lentilles optiques traitées telles que le stylo pour objectif Vortex et les trousse de nettoyage antibuée Vortex Fog Free.

- Assurez-vous d'éliminer toute trace de poussière ou de sable sur les lentilles avant d'essuyer les surfaces.
- Utiliser votre haleine, ou une très petite quantité d'eau ou d'alcool pur, peut aider à éliminer les taches tenaces telles que les taches d'eau séchée.



Dépannage

Si le point rouge ne s'allume pas, veuillez vérifier les points suivants avant de l'envoyer pour réparation :

- La pile est-elle installée correctement? Vérifiez si le symbole “+” sur la pile est sur le dessus.
- La pile est-elle morte? Remplacez-la si nécessaire.

Garantie VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où votre point rouge serait endommagé ou défectueux, Optiques Vortex le réparera sans frais. Appelez Vortex Canada au 866-343-0054 pour un service rapide, professionnel et amical.



Vortex Optics
2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexoptics.com



Visitez www.vortexcanada.net pour plus d'information et pour joindre notre service à la clientèle.

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit et qui n'en affectent pas la performance.

Double usage: tir tactique / chasse



Manuel #VMD-RD-16A_FR

© Vortex Canada