



PRO

ADAPTATEUR POUR JUMELLES



INCLUS:

a. Mât d'adaptateur
b. Goujon fileté

c. Clé Allen 1,3mm
d. Clé Allen 2,0mm



INSTRUCTIONS:

1. Retirez le capuchon recouvrant la prise de l'adaptateur de trépied.
2. Insérez le goujon fileté dans la douille de l'adaptateur de trépied et serrez avec la clé Allen de 2,0 mm.

NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.



3. À l'aide de la clé Allen de 1,3 mm, serrez la vis de réglage dans le goujon fileté. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**



4. Fixez le mât de l'adaptateur à la plaque du trépied en utilisant le support 1/4-20 du trépied.
5. Montez les jumelles sur le trépied en insérant le goujon fileté dans la tige de l'adaptateur. Serrez fermement à la main à l'aide du bouton de verrouillage.



GARANTIE VIP

NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE.

Nous promettons formellement de réparer ou de remplacer gratuitement votre produit.

- ▶ **Illimitée**
- ▶ **Inconditionnelle**
- ▶ **Garantie à vie**

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: *La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.*

Visitez VortexCanada.net pour plus de manuels et nos mises à jour.

M-00292-0_FR

© 2021 Vortex Canada[®] Marque déposée et droits réservés par Vortex Optics.