

RAZOR[®]HD

JUMELLES





FONCTIONNEMENT DE BASE

Ajustage des oeillets

Les oeillets des Razor HD s'ajustent en hauteur pour que tout utilisateur puisse profiter d'un champ de vision complet et vivre une expérience confortable, avec ou sans lunettes.

Lorsque vous n'utilisez pas de lunettes, gardez les oeillets complètement déployés. Pour une meilleure visualisation lorsque vous utilisez des lunettes, tournez les oeillets vers le bas.



Ajustez la distance interpupillaire

La distance interpupillaire (IPD) est la distance entre vos deux pupilles. Vos jumelles ont aussi une IPD que vous pouvez ajuster à la vôtre. Pour une image nette sans dédoublement, ouvrez ou refermez les jumelles jusqu'à ce qu'elles respectent votre IPD.



IPD
Distance centre à centre des
deux oculaires.



Pivotez les objectifs afin de bien
aligner les oculaires avec vos
pupilles.

Mise au point de vos jumelles

Pour de meilleures images, suivez ce processus de deux étapes pour régler correctement la mise au point centrale et la dioptrie. Choisissez un objet à environ 20 verges de vous et restez au même endroit jusqu'à ce que vous ayez ajusté les jumelles pour vos yeux.



Ajustez les dioptries

1. Mise au point centrale—Fermez l'œil droit ou couvrez l'objectif avec votre main droite. Faites la mise au point du focus central jusque ce que l'image soit parfaitement claire. Conservez ce focus pour ensuite ajuster le dioptre.



2. Ajustement du dioptre – Fermez l'œil gauche ou couvrez l'objectif avec votre main gauche et faites la mise au point du dioptre jusque ce que l'image soit



parfaitement claire. Abaissez l'anneau pour verrouiller le dioptre. Notez vos données, elles pourront vous servir plus tard. Vous n'aurez désormais besoin que du focus principal.

ACCESSOIRES

Étui de transport

L'étui des Razor HD offre une protection efficace entre les utilisations des jumelles. La courroie de transport est déjà fixée à l'étui.

Capuchons d'objectifs

Les Razor HD sont livrées avec un pare-pluie pour les lentilles d'oculaires et des capuchons à sangle pour les lentilles d'objectifs. Utilisez ces protections pour les lentilles lorsque vous n'utilisez pas les jumelles.

Courroie

Fixez la courroie rembourrée aux Razor HD en trois étapes simples. Commencez par l'objectif de droite et répétez le processus pour le gauche.



1. Passez quelques pouces de la courroie à travers l'attache de la jumelle.

2. Maintenez la boucle et faites-y passer l'extrémité de la courroie.

3. Réglez la longueur de la courroie et tirez fermement sur l'extrémité libre pour sécuriser le tout.

Note: Si vous utilisez un autre type de courroie, veuillez **ne pas** insérer d'attache métallique dans la boucle de la courroie.

ENTRETIEN DES LENTILLES

Maintenez la brillance optique des jumelles Razor HD en gardant les surfaces d'objectifs exemptes de saleté, d'huile et de poussière.

Protégez vos lentilles sur le terrain

Utilisez les capuchons d'oculaires et d'objectifs fournis pour protéger les lentilles lorsque vous n'utilisez les jumelles. Gardez les jumelles dans l'étui de transport pour les ranger.

Gardez les lentilles propres

Afin de profiter pleinement de vos jumelles, prenez le temps de nettoyer régulièrement la surface des lentilles :

1. **Enlevez les poussières et les petites particules des surfaces avant de les nettoyer.** Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles.
2. **Enlevez les taches, empreintes et huile de cils.** Embuez les lentilles avec votre souffle et utilisez un linge doux destiné au nettoyage de lentilles.

Veuillez ne pas utiliser de papier mouchoir, de gros coton ou de flanelle sur les lentilles, car cela pourrait en endommager la surface.



Attention : Les jumelles ne sont pas conçues pour regarder le soleil, ni aucune autre source de lumière intense. Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, jusqu'à la cécité.

LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où vos jumelles Razor HD seraient endommagées ou défectueuses, Optiques Vortex les réparera sans frais. Appelez Vortex Canada au 866 343-0054 pour un service rapide, professionnel et amical.



Vortex Optics

2120 West Greenview Drive

Middleton, WI 53562

service@vortexcanada.net

Visitez www.vortexcanada.net pour plus d'informations ou pour joindre notre service à la clientèle.

Note: La garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit ou qui n'en affectent pas la performance.

RAZOR[®]HD

JUMELLES



RZR-2100-12-A_FR

© Vortex Canada