



RADIAN™

TÊTE À ROTULE

MANUEL DU PRODUIT



Ajout/retrait d'une tête à rotule Radian™

Installation:

1. Soulevez le verrou à dégagement rapide du trépied.
2. Appuyez et maintenez le bouton de dégagement rapide enfoncé pendant que vous insérez complètement la tête à rotule dans le trépied. Une fois posée, la tête peut être orientée dans n'importe quelle direction.
3. Rabaissez le verrou à dégagement rapide en position verrouillée.
4. Suivez ces étapes en sens inverse pour enlever la tête à rotule Radian™.

NOTE: Si nécessaire, le verrou peut être repositionné en le déplaçant vers la gauche puis vers le haut / bas pour le repositionner.

Appuyez sur le bouton de dégagement rapide sur le trépied pour y mettre une tête à rotule.



AJUSTEMENTS DE BASE

Inclinaison

L'inclinaison peut être ajustée en déverrouillant la rotule, ce qui vous permet de positionner votre équipement à l'angle souhaité. Pour un angle extrême ou une orientation verticale complète, faites pivoter la tête dans l'une des deux découpes du boîtier de rotule.

- Pour déverrouiller la rotule, tournez le bouton de verrouillage dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la tête bouge librement. Ajustez à la position souhaitée et verrouillez la rotule.
- Pour verrouiller la tête, tournez le bouton de verrouillage dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous sentiez une tension raisonnable.

Balayage panoramique

La rotule Radian™ peut être ajustée pour vous permettre de faire un panoramique sans ajuster l'angle de la rotule. Ceci est particulièrement utile lorsque vous observez des animaux sauvages tout en maintenant une position de tir flexible.

Tournez le bouton de verrouillage de la rotule pour ajuster la position ou la verrouiller en place.



Pour utiliser le bouton de balayage panoramique:

- Tournez le bouton balayage panoramique dans le sens antihoraire.
- Pour verrouiller la base panoramique, tournez le bouton de balayage panoramique dans le sens horaire. Vous pouvez également régler la tension de la base panoramique en resserrant le bouton, mais sans la verrouiller complètement. Cela vous permettra d'avoir plus de contrôle pour un panoramique plus fluide.

Ajustement de la tension

La tension peut être ajustée sur la rotule Radian™ lorsque la tête est en position déverrouillée, ce qui vous permet de faire un panoramique et d'incliner la tête à rotule. Ceci est utile lors de l'observation de scènes d'action rapide. Pour régler la tension, déverrouillez la rotule en tournant le bouton dans le sens antihoraire. Tournez le dans le sens horaire pour augmenter la tension, ou dans le sens antihoraire pour diminuer la tension sur la rotule.

NOTE: Une fois la tension réglée, elle demeurera la même même si le bouton de verrouillage de la rotule est desserré.

Tournez le bouton balayage panoramique pour faire un panoramique ou verrouiller la tête en place.



Ajustez la tension sur la rotule.



Fixation d'équipement à la tête à rotule


La tête à rotule Radian™ utilise des plaques à dégagement rapide de type Arca-Swiss. Pour installer votre dispositif optique/caméra sur le trépied:

1. Tournez le bouton de verrouillage de la plaque à dégagement rapide dans le sens antihoraire pour retirer la plaque.
2. Fixez la plaque à votre appareil. Assurez-vous de serrer la vis de fixation située sous la plaque et d'abaisser l'anneau en D pour qu'il repose à plat.
3. Remettez la plaque à dégagement rapide sur la tête du trépied et serrez le bouton de verrouillage de la plaque à dégagement rapide afin qu'elle repose solidement dans le support.

Note: Un adaptateur pour jumelles est nécessaire pour installer des jumelles sur le trépied. Vous pouvez vous en procurer auprès de nos détaillants Vortex®.

Note: Certains dispositifs optiques sont conçus pour être compatibles Arca-Swiss et peuvent être montés sur la tête du trépied sans avoir besoin de plaque supplémentaire.

Conseil: Achetez des plaques à dégagement rapide supplémentaires afin qu'il vous soit facile d'interchanger vos équipements.



GARANTIE VIP NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE

Nous promettons formellement de réparer ou de remplacer gratuitement votre produit.


- ▶ Illimitée.
- ▶ Inconditionnelle.
- ▶ Garantie à vie.

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.

Visitez VortexCanada.net pour plus de manuels et nos mises à jour.



M-00298-0_FR

© 2020 Vortex Canada

® Marque déposée et droits réservés par Vortex Optics.