


RAZOR[®]HD

LUNETTE DE REPÉRAGE



Brevet américain D 595,754 S

LES LUNETTES DE REPÉRAGE RAZOR[®]HD 65MM & 85MM

Attendez-vous à une qualité optique impressionnante avec les lunettes de repérage Razor[®]HD disponibles en deux configurations; 22-48 x 65 ou 27-60x85. Chacune comprend un étui adapté.



UTILISATION DE LA LUNETTE DE REPÉRAGE RAZOR HD

Installation de l'oculaire

Avant de fixer l'oculaire, retirez tous les couvercles qui pourraient empêcher son installation à la lunette. Gardez les capuchons de lentilles à portée de main pour protéger les verres exposés lorsque vous ne vous servez pas de la lunette de repérage Razor HD.

- Pour fixer l'oculaire, faites correspondre la ligne d'indication de grossissement sur l'oculaire avec la barre surélevée sur l'anneau de verrouillage de l'oculaire. Insérez l'oculaire dans le corps de la lunette et tournez-le dans le sens horaire d'un huitième de tour et l'oculaire s'arrêtera. Tournez ensuite l'anneau de verrouillage de l'oculaire dans le sens horaire jusqu'à ce que la barre surélevée corresponde au point surélevé sur le corps de la lunette.
- Pour détacher l'oculaire, tournez la bague de verrouillage de l'oculaire dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le symbole déverrouillé corresponde au point en relief sur le corps de la lunette. Tournez l'oculaire dans le sens antihoraire de 1/8 de tour et tirez l'oculaire hors de la lunette.



Verrou de l'oculaire.
Barre surélevée
sur l'anneau de
verrouillage et point
en relief sur la
lunette.

Montage de la lunette Razor HD

Fixez la Razor HD à un trépied ou à un support de fenêtre de voiture pour une prise de vue stable. Fixez simplement le pied de montage du trépied sur une plaque à dégagement rapide ou sur la plaque de montage de la tête du trépied.



La monture pour trépied se fixe à tout support de trépied ou de fenêtre de voiture qui utilise un filet de vis 1/4 "x 20.

CHOISIR LE GROSSISSEMENT

Le grossissement polyvalent de la lunette de repérage Razor vous permet de profiter d'un large champ de vision à faible grossissement puis de zoomer sur des détails éloignés en augmentant la puissance de grossissement. Modifiez le grossissement de votre lunette de repérage simplement en tournant la bague d'ajustement du grossissement:



- Augmentez le grossissement en tournant la bague dans le sens antihoraire.
- Diminuez le grossissement en tournant la bague dans le sens horaire.

Attention: Ne regardez jamais le soleil, ni aucune autre source de lumière intense avec la Razor HD. Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, jusqu'à la cécité.

MISE AU POINT DE L'IMAGE

Après avoir réglé le grossissement, un mise au point est généralement nécessaire. Pour régler la netteté de l'image, tournez la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image devienne claire.

- Tournez doucement la molette de mise au point pour affiner la netteté de l'image.



AJUSTEMENT DE L'OEILLETON

L'oculaire réglable de la lunette de repérage Razor HD s'ajuste de haut en bas afin que vous puissiez observer un champ de vision complet avec ou sans lunettes. Déployez complètement l'oculaire pour une meilleure image sans lunettes.

Ajustez le grossissement d'un simple tour de la molette. Tournez l'oculaire vers le bas si vous portez des lunettes.



MODIFICATION DE L'ANGLE D'UTILISATION

Le collet de montage sur trépied vous permet de faire pivoter le corps de la lunette d'observation pour une plus grande flexibilité d'utilisation.

- Tournez la vis de serrage dans le sens antihoraire pour desserrer le collier de montage.
- Tournez la lunette dans l'angle recherché.
- Maintenez la lunette en place pendant que vous resserrez le collet pour fixer l'angle de visionnement.



Paresoleil extensible

Placez le paresoleil pour bloquer efficacement la lumière parasite gênante. Le paresoleil protège également la lentille de l'objectif contre les dommages physiques et la protège contre les salissures dues aux empreintes digitales et aux intempéries.



Le paresoleil est facile à mettre à la position idéale.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Gardez votre lunette de repérage Razor HD dans son étui de protection rembourré lors de l'utilisation. Si votre lunette est mouillée, assurez-vous de bien la sécher avant de la ranger. Pour un stockage à long terme, choisissez un endroit sombre et bien ventilé.

NETTOYAGE DES LENTILLES

Nettoyez régulièrement vos lentilles pour optimiser la qualité de vos observations :

- Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer. Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles.
- Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils. Utilisez la buée de votre haleine et un linge à lentille* non abrasif.

Note: *N'utilisez jamais de mouchoirs, de coton épais ou de tissu de flanelle - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille. Utilisez un liquide de nettoyage pour lentilles et un tissu ou un chiffon optique pour nettoyer les lentilles.

LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.


Soyez assuré que dans l'éventualité où votre Razor HD serait endommagée ou défectueuse, Optiques Vortex la réparera sans frais. Appelez Optiques Vortex au 800-426-0048 pour un service rapide, professionnel et amical.

2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexcanada.net



Visitez www.vortexcanada.net pour plus d'informations ou pour joindre notre département de service à la clientèle.

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit



#RS-HD-SS-16_FR
Vortex Canada
© Sheltered Wings USA